

# Sparschwein elektronischer Tresor für Kinder



## **Bedienungsanleitung:**

Standard-Code für den Tresor ist 0000.

## **Passwort ändern:**

Um das Passwort zu ändern, öffnen Sie die Tresortüre (muss geöffnet bleiben) und drücken die \*-Taste, nun sollte das rote Licht leuchten. Jetzt können Sie innerhalb von 15 Sekunden das neue Passwort eingeben und mit der Taste # bestätigen. Zusammengefasst heisst das also, dass folgende Zeichenfolge als Beispiel eingegeben werden muss: \* 1 2 3 4 #

## **Passwort vergessen:**

Entfernen Sie die Batterien und setzen Sie diese wieder ein. Nun sollte das Passwort wieder auf den Werkeinstellungen zurück sein, also beim Code 0000.

## **Tresor öffnen:**

Geben Sie den persönlichen Code oder den Standard Code (0000) ein und drehen Sie am Rad. Der Tresor kann nun geöffnet werden.